HD hlas Presence Chat Yealink T56A A T58A

pracovní místo stnost Jednoduché volán

Mobilita 5

Než začnete telefon používat

Inocená

Obsazenosti linky

Chat Sdílené

^{šovat} Video hovo

Balíček s IP konferenčním telefonem, který jste od nás obdrželi, obsahuje: IP telefon, telefonní sluchátko, kabel ke sluchátku, ethernetový kabel (2m), stojánek, návod ke snadné instalaci. napájecí adaptér (volitelně). Ethernetovým kabelem zdířku propojte "Internet" na telefonu s Vaší počítačovou sítí, nebo přímo k zařízení zajišťujícímu připojení k internetu (ADSL modem/router, kabelový modem apod.). Pokud máte připoien k internetu jen jeden počítač, znamená to, že odpojíte ethernetový (LAN) kabel od síťové karty počítače a připojte ho do zdířky "Internet" na telefonu. Telefon má vestavěné napájení pomocí ethernetového kabelu (PoE). Pokud Váš switch podporuje PoE, nemusíte k telefonu připojovat žádný další napájecí adaptér telefon fungovat. а bude

PŘIHLÁŠENÍ DO TEAMS PHONE

Nejprve se v novém telefonu zobrazí výzva pro vybrání jazyka a časového pásma, tuto volbu je následně nutné potvrdit "fajfkou" v pravém horním rohu obrazovky. Následně se zobrazí obrazovka s přihlášením, kde je nutné kliknout na modrý odkaz v dolní části obrazovky, poté se můžete přihlásit ke svému online účtu Microsoft, který obsahuje vaši přihlašovací adresu a heslo.

O TOMTO ÚKOLU

při přihlášení můžete zvolit osobní režim, nebo sdílený režim:

Osobní režim: Váš telefon se nachází ve vaší kanceláři jako váš osobní telefon.
Sdílený režim: Telefon je nastaven jako konferenční telefon v konferenční místnosti. Pokud je telefon veřejný, můžete potvrdit režim sdíleného účtu, abyste zabránili odhalení soukromých informací (historie hovorů a hlasová schránka).
Všechny funkce jsou dostupné v osobním režimu, a režim sdíleného účtu podporuje následující funkce:

- Volání
- Přijmutí hovoru

• Připojení k naplánované schůzce Teams



Pokud ne, je potřebné k telefonu přikoupit a připojit napájecí zdroj (DC 5V/2000mA příslušné polarizace). Adaptér připojíte do konektoru DC5V na spodní straně telefonu.

Obraťte se na správce systému a získejte přihlašovací účet.

• Přihlašování do vašeho telefonu v osobním režimu

• Přihlašování do vašeho telefonu ve sdíleném režimu

PŘIHLÁŠENÍ DO TELEFONU V OSOBNÍM REŽIMU POSTUP:

1. Klepněte na SIGN IN.



Budete automaticky připojeni k portálu společnosti.

 Zadejte přihlašovací údaje k účtu.
 Poté, co se telefon úspěšně přihlásil, klepněte na GOT IT a poté vyberte PERSONAL přihlašovací účet. Upozornění: Nikdy nepoužívejte napájení pomocí napájecího zdroje a pomocí PoE současně! Může dojít ke zničení přístroje, na které se nevztahuje záruka.

MS Teams

PŘIHLÁŠENÍ DO TELEFONU VE SDÍLENÉM REŽIMU POSTUP:

1. Klepněte na SIGN IN.



Budete automaticky připojeni k portálu společnosti.

Zadejte přihlašovací údaje k účtu.
 Poté, co se telefon úspěšně přihlásí,

klepněte na GOT IT a poté vyberte

SHARED přihlašovací účet.

Můžete volat / přijímat hovory a používat funkci Teams Meeting ve sdíleném režimu.

ODHLÁŠENÍ Z VAŠEHO TEAMS PHONE

Poté co se odhlásíte, můžete pouze používat funkce nastavení telefonu.

POSTUP: PŘEJDĚTE na -> SING OUT.





A A T58A

Mobilita HD hlas Presence

AKTUALIZACE FIRMWARU

Mobilita 5

komunikace nosti linkv

Chat Sdílené

wat Video hovo

pracovní místo

TELEFONU

Vždy po zaregistrování nového MS Teams telefonu doporučujeme provést kontrolu firmware. Kontrolu lze provést přes MS Admin prostředí, či přes samotný telefon. Vždy doporučujeme mít aktuální firmware zařízení.

AKTUALIZACE FIRMWARE PŘES TELEFON YEALINK T58A.

Po zaregistrování telefonu, klikneme na obrazovce telefonu na zaregistrovaného uživatele. (Vpravo nahoře obrazovky) Vybereme možnost Nastavení (Settings - ozubené kolečko) V nabídce nastavení vybereme Nastavení zařízení (Device Settings) Zde vyhledáme možnost Upgrade. V této nabídce je možné opět provést kontrolu aktuální verze firmware, případně

provést aktualizace na nejnovější dostupnou verzi.

AKTUALIZACE FIRMWARE PŘES MS ADMIN PORTÁL.

Přihlásíme se jako Globální administrátor na admin.microsoft.com

Vyhledáme možnost Správce - Centrum pro správu a Teams.

V centru pro správu Microsoft Teams vyhledáme možnost

Zařízení Teams - Telefony.

Zobrazí se seznam všech zaregistrovaných zařízení v MS Teams.

Zvolíme požadovaného uživatele a zobrazí se více detailů o zařízení.

Zde zvolíme možnost Aktualizovat software. Po vybrání této možnost se zobrazí verze Firmware telefonu.

V nabídce je možnost zkontrolovat aktuálně dostupný Firmware, či provést naplánování aktualizace zařízení.

ZÁMEK TELEFONU

Pokud telefon není používán, můžete povolit zámek telefonu, abyste zabránili neoprávněným uživatelům v prohlížení nebo úpravách telefonních informací, například vašich plánovaných schůzek. Je-li telefon uzamčen, můžete stále přijímat příchozí hovory. Pokud správce povolí funkci zámku telefonu v aplikaci Microsoft Teams & Skype for Business Admin

Center, nemůžete jej v telefonu deaktivovat. Další informace získáte od správce systému.

- Vytvoření PINu zámku
- Povolení zámku telefonu

 Nastavení času nečinosti pro odhlášení, pro zámek telefonu

- Odemčení Vašeho telefonu
- Změna Vášeho PINu zámku
- Zakázání zámku telefonu.

VYTVÁŘENÍ PINU

Když váš správce vám povolí zámek telefonu, budete vyzváni k nastavení PINu zámku, který se používá k odemknutí telefonu.

POSTUP:

1. Klepněte na tlačítko OK pro vytvoření zámku PINu na pop-up menu.

2. Vložte PIN do NEW PIN pole.

3. Vložte PIN znovu do CONFIRM **PIN** pole.

4. Klikněte na OK.

POVOLENÍ ZÁMKU TELEFONU **POSTUP:**

1. Přejděte na -> SETTINGS > **DEVICE SETTINGS > PHONE LOCK.**

2. Zapněte LOCK ENABLE.

3. Vložte PIN do NEW PIN pole. 4. Vložte PIN znovu do CONFIRM PIN

k odemknutí vašeho telefonu.

MS Teams

NASTAVENÍ ČASOVÉHO LIMITU **NEČINNOSTI PRO ZÁMEK TELEFONU**

Můžete nakonfigurovat časový limit nečinnosti, po kterém se telefon automaticky zamkne.

POSTUP:

1. Přejděte na -> SETTINGS > DEVICE **SETTINGS > PHONE LOCK.**

2. Vložte vstupní PIN.

3. Klepněte na IDLE TIME-OUT pole a vyberte požadovanou hodnotu.

ODEMKNUTÍ TELEFONU

POSTUP:

1. Klepněte na na dotykové









obrazovce.

2. Vložte vstupní PIN.

NOTE: budete nuceni se odhlásit Ξ. po 5 nepovedených přihlášení.

ZMĚNA VSTUPNÍHO PINU

PIN lze změnit kdykoli. **POSTUP:**

1. Klepněte na -> SETTINGS > DEVICE **SETTINGS > PHONE LOCK.**

2. Vložte vstupní PIN.

- 3. Vložte PIN do NEW PIN pole.
- 4. Vložte PIN znovu do CONFIRM PIN pole.
- 5. Klepněte na 🚩 pro přijmutí změn.

VYPNUTÍ VSTUPNÍHO ZÁMKU

Pokud váš systémový administrátor požaduj e na telefonu zámek, tak nemůžete zámek vypnout.

POSTUP:

1. Klepněte na -> SETTINGS > **DEVICE SETTINGS > PHONE LOCK.** 2. Vložte vstupní PIN.

3. Vypněte LOCK ENABLE.



pole.

Nyní můžete použít váš PIN

5. Klepněte na 🚩 pro přijmutí změn.