UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Yealink T73U



OVLÁDÁNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ TELEFONU

Historie volání

1. V nečinném stavu stiskněte tlačítko **Historie**. V seznamu hovorů můžete listovat pomocí kláves ▲ a ▼.
2. Po výběru položky ze seznamu můžete provést tyto operace:
   - **Vytočit** – uskuteční hovor na vybrané číslo.
   - **Smazat** – vymaže vybranou položku ze seznamu.
3. Stisknutím tlačítka **Volby** získáte přístup k dalším možnostem:
   - **Detaily** – zobrazí podrobné informace o záznamu.
   - **Přidat do tel. seznamu** – přidá číslo do telefonního seznamu.
   - **Přesunout do zakázaných** – přidá číslo do seznamu zakázaných čísel.
   - **Smazat** – vymaže všechny položky ze seznamu hovorů.

Telefonní seznam

Přidání telefonního kontaktu

1. V nečinném stavu stiskněte tlačítko **Adresář** a vyberte požadovanou skupinu.
2. Stiskněte tlačítko **Přidat** pro vytvoření nového kontaktu.
3. Do pole **Jméno** zadejte jedinečný název kontaktu a do příslušných polí zadejte telefonní číslo.
4. Stiskněte tlačítko **Přidat** pro uložení kontaktu.

Úprava telefonního kontaktu

1. V nečinném stavu stiskněte tlačítko **Adresář** a vyberte požadovanou skupinu.
2. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko **Volby**. Následně vyberte možnost **Podrobnosti**.
3. Upravte požadované údaje telefonního kontaktu.
4. Stiskněte tlačítko **Uložit** pro uložení změn.

Smazání telefonního kontaktu

1. V nečinném stavu stiskněte tlačítko **Adresář** a vyberte požadovanou skupinu.
2. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko **Volby**. Následně vyberte možnost **Smazat**.
3. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte smazání vybraného kontaktu.

Poznámka: Kontakty můžete snadno přidávat i přímo z historie volání. Další informace naleznete v předchozí části **Historie volání**.

Nastavení hlasitosti

- Během hovoru stiskněte tlačítko  pro nastavení hlasitosti sluchátka, reproduktoru nebo náhlavní soupravy.
- V nečinném stavu stiskněte tlačítko  pro nastavení hlasitosti vyzvánění.

Vyzváněcí tóny

1. V nečinném stavu stiskněte tlačítko **Menu** a vyberte **Nastavení** -> **Základní nastavení** -> **Zvuky** -> **Vyzváňací tón**.
2. Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný vyzváněcí tón.
3. Stiskněte tlačítko **Uložit** pro uložení změn.

Uskutečnění hovoru

S použitím sluchátka

1. Zvedněte sluchátko.
2. Zadejte volané číslo a stiskněte tlačítko **Odeslat.**

S použitím reproduktoru

1. V nečinném stavu stiskněte tlačítko reproduktoru .
2. Zadejte volané číslo a stiskněte tlačítko **Odeslat**.

S použitím náhlavní soupravy

1. Připojte náhlavní soupravu a stiskněte tlačítko náhlavní soupravy na aktivaci hovoru přes náhlavní soupravu.
2. Zadejte volané číslo a stiskněte tlačítko **Odeslat**.

Poznámka: Režim hovoru můžete přepínat i během hovoru pomocí tlačítek **reproduktoru** nebo **náhlavní soupravy**, případně zvednutím sluchátka.

Přijetí hovoru

- **Použití sluchátka:** Zvedněte sluchátko.
- **Použití reproduktoru:** Stiskněte tlačítko reproduktoru .
- **Použití náhlavní soupravy:** Stiskněte tlačítko náhlavní soupravy .

Poznámka: Příchozí hovor můžete odmítnout stisknutím tlačítka **Odmítnout.**

Ukončení hovoru

- **Použití sluchátka:** Zavěste sluchátko nebo stiskněte tlačítko **Ukončit hovor.**
- **Použití reproduktoru**: Stiskněte tlačítko **Ukončit hovor.**
- **Použití náhlavní soupravy:** Stiskněte tlačítko **Ukončit hovor.**

Vytočení posledního volaného čísla – Redial

- Stiskněte tlačítko pro vstup do seznamu volaných čísel. Pomocí tlačítek nebo vyberte požadované číslo a stiskněte tlačítko nebo tlačítko **Odeslat.**
- V nečinném stavu dvakrát stiskněte tlačítko pro vytočení posledního volaného čísla.

Ztlumení hovoru a zrušení ztlumení

- Během hovoru stiskněte tlačítko na vypnutí mikrofonu.
- Opětovným stisknutím tlačítka zrušíte vypnutí mikrofonu.

Podržení hovoru a pokračování v hovoru

Uskutečnění nového hovoru během přidržení hovoru:

- Během hovoru stiskněte tlačítko **Podržet.**

Pokračování v přidržení hovoru:

- Pokud je přidržen pouze jeden hovor, stiskněte tlačítko **Pokračovat.**
- Pokud je přidrženo více hovorů, pomocí tlačítek nebo vyberte požadovaný hovor a stiskněte tlačítko **Pokračovat**.

Přepojení hovoru

Hovor můžete přepojit následujícími způsoby:

Přepojení bez konzultace (naslepo)

1. Během hovoru stiskněte tlačítko **Přepojit**. Hovor bude podržen.
2. Zadejte číslo, na které chcete hovor přepojit.
3. Stiskněte tlačítko **Přepojit.**

Přepojení s konzultací

1. Během hovoru stiskněte tlačítko **Přepojit.** Hovor bude podržen.
2. Zadejte číslo, na které chcete hovor přepojit, a stiskněte tlačítko .
3. Po konzultaci stiskněte tlačítko **Přepojit**.

Přesměrování hovorů

Zapnutí přesměrování hovorů:

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **Menu** a vyberte **Vlastnosti** -> **Přesměrování hovorů**.
2. Vyberte požadovaný typ přesměrování:
   - **Vždy –** Příchozí hovory jsou přesměrovány vždy.
   - **Při obsazení** – Příchozí hovory jsou přesměrovány, pokud je linka obsazena.
   - **Při neodpovídání –** Příchozí hovory jsou přesměrovány, pokud hovor není přijat v nastaveném časovém intervalu.
3. Zadejte číslo, na které sa mají hovory přesměrovat. Při možnosti **Při neodpovídání** vyberte i délku vyzvánění před přesměrováním.
4. Stiskněte tlačítko **Uložit** pro uložení změn.

Konferenční hovor

1. Během hovoru stiskněte tlačítko **Konference**. Hovor bude podržen.
2. Zadejte číslo dalšího účastníka a stiskněte tlačítko **Odeslat**.
3. Jakmile druhý účastník přijme hovor, znovu stiskněte tlačítko **Konference**. Všichni účastníci jsou nyní součástí konferenčného hovoru.
4. Pokud chcete konferenční hovor ukončit, zavěste sluchátko.

Poznámka: Účastníky konference můžete rozdělit na jednotlivé hovory pomocí tlačítka **Rozdělit**.

Rychlá volba

Konfigurace tlačítek rýchlé volby:

1. V nečinném stavu stiskněte tlačítko **Menu** a vyberte **Vlastnosti** -> **DSS tlačítka**.
2. Vyberte požadovanou DSS tlačítko a stiskněte tlačítko **Vstoupit**.
3. V poli **Typ** vyberte položku **Rychlá volba**, následně vyberte požadovaný účet v poli **Účet** a v poli **Hodnota** zadejte číslo.
4. Stiskněte tlačítko **Uložit** na uložení změn.

Použití tlačítek rýchlé volby:

Stisknutím tlačítka rýchlé volby vytočíte přiřazené telefonní číslo.