

# Panasonic KX-UDT 121

## Než začnete telefon používat

Balíček s IP telefonem, který jste od nás obdrželi, obsahuje: **bezdrátové sluchátko, napájecí stanici sluchátka, napájecí adaptér a baterie.** V dalším balíčku od nás máte jednu nebo více základových stanic se samostatně dodávaným napájecím adapterem. Sestavení telefonu a základové stanice vám zabere jen několik minut. Obě baterie vložte do přenosného sluchátka. Připojte napájecí adapter do napájecí stanice sluchátka a zapojte jej do zásuvky. Ethernetový kabel zapojte do základové stanice do zdířky zezadu. Druhý konec zapojte do modemu, routeru nebo switchu do zdířky určené pro IP telefony. Pokud switch nepodporuje napájení po ethernetovém kabelu, připojte napájecí adapter do základové stanice a zapojte jej do zásuvky. Zkontrolujte základovou stanici IP telefonu a zdvihněte její anténky po stranách směrem vzhůru. Vpředu uprostřed by měla svítit kontrolka. Jakmile se rozsvítí, můžete



zapnout bezdrátové sluchátko, podržením tlačítka „ukončení hovoru“. Nyní zkontrolujte displej telefonu. Až se po několika sekundách zobrazí vaše zkrácené telefonní číslo, datum a čas, je vše připraveno a můžete začít telefonovat. Přimo v telefonu jsme pro vás připravili **telefonní seznam** vaší společnosti,

je uložen v základových stanicích a aktualizuje se jednou denně z platformy. Heslo, které jste obdrželi při předání služby, použijte prosím pro přihlášení na webovou adresu **portal-uc.gtsce.com**. **Jméno** je vaše devítimístné telefonní číslo. Zde si službu Virtuální ústředna můžete přizpůsobit svým potřebám.

### 1. Volání

Postupně stiskněte příslušné číslice k vytvoření tel. čísla. Pro odeslání volby stiskněte „**Přijem hovoru**“. Pro ukončení hovoru stiskněte „**Ukončení hovoru**“. Během hovoru lze přepínat mezi hlasitým odposlechem tlačítkem „**Přijem hovoru**“, připojením „**Náhlavní soupravy**“, nebo přiložením sluchátka k uchu.

### 2. Ovládání obecně

Navigační tlačítka slouží k pohybu v menu. Tlačítko OK slouží k potvrzení volby. Menu lze procházet navigačními tlačítky. Do menu se dostanete stisknutím tlačítka OK.

### 3. Telefonní seznam

V rámci služby virtuální ústředna se využívají telefonní seznam platformy. Seznam obsahuje vždy všechny aktivní uživatele společnosti. Přidávání, editaci případně mazání položek osobního seznamu provádějte přes portál **portal-uc.gtsce.com**.

### 4. Hledání v tel. seznamu

Postupně stiskněte tlačítka **Adresář – Hledat** začnete hledat příslušný kontakt postupným stiskem tlačítek nahoru, dolů. **Pro rychlé vyhledání** (dle jména nebo příjmení osoby) mačkejte klávesy do té doby, než se na obrazovce objeví požadovaný symbol, pro smazání symbolu stiskněte **C** (zrušení) a pro pohyb v textu užití navigační tlačítka vlevo a vpravo.

### 5. Výpis volání

Stiskněte kontextové tlačítko **Menu**, zobrazí se vám tlačítka: **Přichozí deník, Hlasitost vyzvánění, nový tel. seznam, nast. sluchátka, upomínka**. Pro volání čísel ze seznamu stiskněte tlačítko „**Přijem hovoru**“. Smazání seznamů volání: Vyberte, jaký záznam chcete, Stiskněte tlačítko: **Přichozí deník - volby – vymazat**. Pokud požadujete smazat celou historii, stiskněte **Přichozí deník - volby – vymazat vše**.

### 6. Opakovaná volba

Volba naposledy volaného čísla: Stiskněte tlačítko **šipka dolů**, tímto se dostanete do seznamu posledně volaných čísel.

### 7. Přepojení hovoru

Přepojení hovoru s konzultací: Během hovoru stiskněte tlačítko „**slépé**“, vytočte telefonní číslo a volbu potvrďte stisknutím „**Přijem hovoru**“. S druhým účastníkem lze pohovořit a pak mu přepojíte hovor opětovným stisknutím tlačítka „**Přijem hovoru**“.

### 8. Přidržení hovoru

Přidržení hovoru: Během hovoru stiskněte tlačítko „**slépé**“. Pro obnovení hovoru s účastníkem stiskněte kontextové tlačítko „**Přijem hovoru**“.

### 9. Konferenční hovor

Konferenční hovor pro 3 účastníky: během hovoru stiskněte tlačítko „**func**“ → **“Konference”** a tím podržíte aktivní hovor s první osobou, získáte vytáčený tón. Zavolejte dalšího účastníka tzn. vytočte číslo. Po navázání hovoru propojte všechny účastníky stisknutím tlačítka „**func**“ → **“Konference”**



**Panasonic**



### 10. Hlasitost sluchátka a hlasitého odposlechu (Hands Free), hlasitost vyzvánění telefonu

Změna hlasitosti vyzvánění telefonu:  
Postupně stiskněte: šipka nahoru. Pomocí šipek nahoru a dolů nastavte požadovanou hlasitost a změny uložte stisknutím tlačítka OK nebo zpět.

### 10. Čeština v telefonu

V telefonu je možné mimo jiné volit mezi několika jazyky: Angličtina, čeština, atd. V továrním nastavení je nastavena čeština. Pokud preferujete např. angličtinu, tak ji můžete zvolit v menu telefonu:

**OK – Nastavení sluchátka – Nastavení displeje  
– Volba jazyka**

### 10. Limity systému Panasonic

Maximálně lze přihlásit 255 SIP DECT sluchátek KX-UDT ke 128 základnovým stanicím KX-UDS. Na jednu základnovou stanici může být přihlášeno maximálně 8 bezdrátových sluchátek a současně lze přes jednu základnovou stanici provádět 4 hovory.

