

Video hovor Obsazenosti linky Spojovatelka  
Volání z dráma  
Presence  
Komunikátor pro tablety  
Sjednocená komunikace  
Obsazenosti linky  
Telefonní lišta  
Nevyrušovat Video hovor  
Chat  
Virtuální pracovní místo  
Jedna síť Jedinost Jednoduché volání Spojovatelka  
Apkace  
sdílení  
Zákaznický portal  
Mobilita  
Obsazenosti linky  
Presence Chat  
HD hlas  
Komunikátor pro mobilní telefon  
Skupiny pro sdílení  
Vyzvednutí hovoru  
Konference

# Průvodce aplikací

## Webový portál pro správce

[Portal-uc.gtsce.com](http://Portal-uc.gtsce.com)









Společnost > Praha Vítejte, admin showroom [Odhlásit se]

<p>1 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Profil</li> <li>Zdroje</li> <li>Služby</li> <li>Zákaznické centrum</li> <li>Plán typů volání</li> <li>Blokování hovorů</li> <li>Meet-Me konference</li> <li>Pomůcky</li> </ul>	<p><b>Profil</b></p> <p><b>Základní možnosti</b></p> <p><b>Uživatelé</b> Přidat, modifikovat, nebo odstranit uživatele.</p> <p><b>Profil</b> Prohlížet nebo změnit informace profilu vaší skupiny.</p> <p><b>Správci</b> Přidat, modifikovat, nebo administrátory skupin a oddělení.</p> <p><b>Úložiště oznámení</b> Tato položka slouží ke správě oznámení pro skupinu.</p> <p><b>Oddělení</b> Přidat, modifikovat, nebo odstranit oddělení ve vaší skupině.</p> <p><b>Plány</b> Tato položka umožňuje přidávat, upravovat a odstraňovat rozvrhy.</p> <p><b>Pokročilé možnosti</b></p> <p><b>Zásady zpracování hovorů</b> Konfigurovat politiky zpracování volání na úrovni skupiny</p> <p><b>Autorizační kódy blokování komunikace</b> Konfigurovat kódy autorizace blokující komunikaci na úrovni skupiny</p> <p><b>Zásady vytáčeního plánu</b> Konfigurovat politiku číslovacího plánu na úrovni skupiny</p> <p><b>Webové politiky skupiny</b> Konfigurovat webové politiky na úrovni skupiny</p> <p><b>Virtuální On-Net pobočky společnosti</b> Vytvořit a spravovat virtuální On-Net uživatele.</p> <p><b>Volatelné číslo volajících</b> Tato položka umožňuje před veřejné číslo zobrazované v rámci identifikace volajících automaticky předřadit potřebné číslice tak, aby se číslo volajících zobrazovalo ve volatelném formátu.</p>
--	--

### 3 Použití interaktivní nápovědy

Kliknutím na odkaz Nápověda se vám otevře v novém okně prohlížeče popis vztahující se k aktuálně zobrazenému oknu. Text nápovědy stručně popisuje význam a použití dané funkce.



Společnost > Praha Vítejte, admin showroom [Odhlásit se]

<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Profil</li> <li>Zdroje</li> <li>Služby</li> <li>Zákaznické centrum</li> <li>Plán typů volání</li> <li>Blokování hovorů</li> <li>Meet-Me konference</li> <li>Pomůcky</li> </ul>	<p><b>Profil</b></p> <p><b>Základní možnosti</b></p> <p><b>Uživatelé</b> Přidat, modifikovat, nebo odstranit uživatele.</p> <p><b>Profil</b> Prohlížet nebo změnit informace profilu vaší skupiny.</p> <p><b>Správci</b> Přidat, modifikovat, nebo administrátory skupin a oddělení.</p> <p><b>Úložiště oznámení</b> Tato položka slouží ke správě oznámení pro skupinu.</p> <p><b>Oddělení</b> Přidat, modifikovat, nebo odstranit oddělení ve vaší skupině.</p> <p><b>Plány</b> Tato položka umožňuje přidávat, upravovat a odstraňovat rozvrhy.</p> <p><b>Pokročilé možnosti</b></p> <p><b>Zásady zpracování hovorů</b> Konfigurovat politiky zpracování volání na úrovni skupiny</p> <p><b>Autorizační kódy blokování komunikace</b> Konfigurovat kódy autorizace blokující komunikaci na úrovni skupiny</p> <p><b>Zásady vytáčeního plánu</b> Konfigurovat politiku číslovacího plánu na úrovni skupiny</p> <p><b>Webové politiky skupiny</b> Konfigurovat webové politiky na úrovni skupiny</p> <p><b>Virtuální On-Net pobočky společnosti</b> Vytvořit a spravovat virtuální On-Net uživatele.</p> <p><b>Volatelné číslo volajících</b> Tato položka umožňuje před veřejné číslo zobrazované v rámci identifikace volajících automaticky předřadit potřebné číslice tak, aby se číslo volajících zobrazovalo ve volatelném formátu.</p>
---	--











**T . . .** [Nápověda](#) - [Domů](#)

Společnost > Praha Vítejte, admin showroom [\[Odhlásit se\]](#)

- Profil
- Zdroje
- Služby
- Zákaznické centrum
- Plán typů volání
- Blokování hovorů
- Meet-Me konference
- Pomůcky

### Číselné řetězce

Vytvořit nové číselné řetězce a spravovat existující řetězce používané pro omezení volání v příchozím a odchozím plánu typů volání.

OK
Použít
Přidat
Zrušit

Odstranit	Jméno	Číselný řetězec	Upravit
Žádné položky nejsou přítomny.			

[ Stránka 1 z 1 ]

Jméno
Začíná na

[Najít](#)
[Najít vše](#)

OK
Použít
Přidat
Zrušit

Pomocí tlačítka **Přidat** lze přidávat jednotlivá čísla.

**T . . .** [Nápověda](#) - [Domů](#)

Společnost > Praha Vítejte, admin showroom [\[Odhlásit se\]](#)

- Profil
- Zdroje
- Služby
- Zákaznické centrum
- Plán typů volání
- Blokování hovorů
- Meet-Me konference
- Pomůcky

### Přidat číselný řetězec

Přidá nový číselný řetězec.

OK
Zrušit

\* Jméno:

\* Číselný řetězec:

OK
Zrušit


Do pole **Jméno** se zadá název řetězce (libovolný) a do pole **Číselný řetězec** se zadá buď řetězec, nebo konkrétní číslo. Při zadávání lze použít zástupné znaky \* (pro skupinu číslic) nebo ? (pro jednu číslici).

### Zkrácená volba 100


**Zkrácená volba 100** je funkce umožňující přiřadit telefonním číslům dvojciferné zkratky (zástupná čísla). Pro vytočení požadovaného čísla pak stačí zadat onu zkratku a potvrdit klávesou #.



## 4.6 Skupiny pro převzetí hovoru (HUNT GROUPS)



**Obvyklý** – Příchozí volání jsou nabízena agentům v pořadí, v jakém jsou uvedeni v seznamu. Vždy se začíná od počátku seznamu.



**Současný** – Příchozí volání upozorňují agenty současně. První přihlášený agent zpracovává volání.

**Váhaná distribuce volání** – příchozí volání jsou přidělována nečinným agentům na procentuálním základě, který přiřadí v sekci



**Kruhový** – Příchozí volání prochází agenty v pořadí, v jakém jsou na seznamu, počínaje agentem, který je v seznamu následující po tom, který naposled dostal volání. Když hledání dojde ke konci, vrátí se zpět na začátek, dokud nevyzkouší všechny agenty.



**Uniformní** – Příchozí volání prochází přes agenty v pořadí, počínajíc agentem, který byl nejdéle volný, a konče tím, který zodpověděl volání naposledy

V případě administrátora společnosti nejprve zvolte pobočku. Po otevření **Profil – Pobočky - Hledat** se zobrazí seznam poboček, které můžete zvolit. Pro vytvoření skupin pro vyvedávání hovorů, otevřete položku **Skupiny pro převzetí hovoru** v menu **Služby**. Zde je přehled všech vytvořených skupin, je možno je aktivovat/deaktivovat, a také vytvářet. Pro vytvoření stiskněte tlačítko **Přidat**.

Nápověda - Domů

Společnost > Praha
Vítejte, admin showroom [\[Odhlásit se\]](#)

**Profil**

Zdroje

Služby

Zákaznické centrum

Plán typů volání

Blokování hovorů

Meet-Me konference

Pomůcky

### Sériová linka

Vytvořit novou sériovou linku a spravovat ty existující. Definování sériové linky vám umožní přeměrovat přetékající volání pokud je skupina nemůže přijmat.

OK
Použít
Přidat
Zrušit

Aktivní	Jméno	Telefonní číslo	Pobočková linka	Oddělení	Upravit
<input checked="" type="checkbox"/>	showroom	256723149	149		<a href="#">Upravit</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	showroom2		151		<a href="#">Upravit</a>

OK
Použít
Přidat
Zrušit



## 4.7 Skupiny pro vyzvednutí hovoru (PICKUP GROUPS)

- Umožňuje uživateli přijmout vyzvánějící telefon v rámci vaší skupiny, například:
  - S kolegou jste členy jedné skupiny, pro vyzvednutí telefonu.
  - Slyšíte, jak zvoní telefon kolegy, který ho nemůže zvednout
  - Hovor vyzvednete po vytočení kódu na vyzvednutí telefonu.
- Jeden uživatel může být členem pouze jedné skupiny pro vyzvednutí hovoru.

V případě administrátora společnosti nejprve zvolte pobočku. Po otevření **Profil – Pobočky – Hledat** se zobrazí seznam poboček, které můžete zvolit. Pro vytvoření skupin pro vyzvedávání hovorů, otevřete položku **Skupiny pro převzetí hovoru** v menu **Služby**. Zde je přehled všech vytvořených skupin, je možno je aktivovat/deaktivovat, a také vytvářet. Pro vytvoření stiskněte tlačítko **Přidat**.



