

kerou je třeba stisknout, najdete na klávesnici telefonu nebo v této tabulce:

Požadované písmeno	Číslice
A, B, C	2
D, E, F	3
G, H, I	4
J, K, L	5
M, N, O	6
P, Q, R, S	7
T, U, V	8
W, X, Y, Z	9

Pozor: Na displeji se při zadávání objevují stisknuté číslice, ale výběr probíhá. Jde o podobný princip, jaký používá prediktivní slovník „T-9“, který používáte pro psaní SMS. Výběr záznamů telefonního seznamu se zkracuje na záznamy, které odpovídají zadaným písmenům. Kdykoliv lze šípkami nahoru a dolů procházet seznam a stisknutím OK volat kontakt. Tento princip je zhruba 10 – 15 krát rychlejší než běžné vyhledávání.

5. Výpis volání

Stiskněte kontextové tlačítko Hovory, zobrazí se vám tlačítka: seznam všech hovorů, odchozí hovory, přijaté hovory, zmeškané, pro volání čísel ze seznamu stiskněte tlačítko „Přijem hovoru“ nebo pro detailnější

informace stiskněte tlačítko Náhled. S mazání smazat. Pokud požadujete smazat celou historii, stiskněte: Hovory - OK - Volby - Smazat vše.

6. Volna naposledy volaného čísla (Opakovaná volba)

Stiskněte tlačítko **Přijem hovoru**. Tímto se dostanete do seznamu posledně volaných čísel.

7. Přepojení hovorů, zaparkování hovoru, přepojení hovoru bez konzultace:

Během hovoru stiskněte tlačítko „**Ext.hovor**“, vytočte telefonní číslo a stiskněte „Přijem hovoru“. Přepojení hovoru s konzultací: Během hovoru stiskněte tlačítko **Volby - přepojení**, vytočte telefonní číslo a volbu potvrďte stisknutím **Přepojení**. S druhým účastníkem lze pohovořit a pak mu přepojíte hovor opětovným stisknutím tlačítka **Přepojení**. Přidržení hovoru: Během hovoru stiskněte tlačítko **Volby - Přidržet**. Pro obnovení hovoru s účastníkem stiskněte kontextové tlačítko **Zpět**. Konferenční hovor pro 3 účastníky: během hovoru stiskněte tlačítko **Volby - Konference** a tím podržíte aktivní hovor s první osobou, získáte vytáčený tón. Zavolejte dalšího účastníka tzn. vytočte

číslo a volbu potvrďte kontext. klávesou **Konf**. Po navázání hovoru propojte všechny účastníky stisknutím tlačítka **Konf**.

Funkčnost těchto služeb (přepojení hovoru, přidržení hovoru a konference) je závislá na Vašem VoIP poskytovateli!

8. Hlasitost sluchátka a hlasitého odposlechu (Hands Free), hlasitost vyzvánění telefonu

Změna hlasitosti kláves: Postupně stiskněte **OK - Nastavení - Zvuk - Tón výstrahy - Tón kláves**. Pomocí šipek vlevo a vpravo povolte/zakažte tóny a změny uložte stisknutím tlačítka **Uložit**.

Změna hlasitosti vyzvánění telefonu: Postupně stiskněte: **OK - Nastavení - Zvuk - Tón vyzvánění - Hlasitost**. Pomocí šipek vlevo a vpravo nastavte požadovanou hlasitost a změny uložte stisknutím tlačítka **Uložit**.

9. Čeština v telefonu

V telefonu je možné mimo jiné volit mezi několika jazyky: angličtina, čeština, atd. V továrním nastavení je nastavena čeština. Pokud preferujete např. angličtinu, tak ji můžete zvolit menu telefonu: **OK-Nastavení-Jazyk**