Yealink SIP-T27P/T27G

Než začnete telefon používat

Balíček s IP telefonem, který jste od nás obdrželi, obsahuje: **IP telefon, sluchátko, napájecí adaptér a kabely**. Vezměte si podstavec a ze zadní strany ho zacvaknutím připojte k telefonu. Jeden konec krouceného kabelu připojte do sluchátka. Druhý pak do telefonu do zdířky označené sluchátkem. Černý ethernetový kabel zapojte do telefonu do zdířky označené internet. Druhý konec zapojte do modemu, routeru nebo switche do zdířky určené pro IP telefony. Pokud switch nepodporuje napájení po ethernetovém kabelu (PoE – Power over Ethernet), připojte k telefonu napájecí adapter a zapojte ho do zásuvky. Nyní zkontrolujte displej telefonu. Na displeji by se měl objevit nápis „Initializing“ – „Please Wait“. Až se po několika minutách zobrazí vaše zkrácené telefonní číslo, je vše připraveno a můžete začít telefonovat.



Přímo v telefonu jsme pro vás připravili **telefonní seznam** vaší společnosti. Připravte si nyní údaje získané při předání služby, vaše **telefonní číslo** a **přístupové heslo**. Heslo použijte pro přihlášení k portálu **hlas.t-mobile.cz**.

Jméno je vaše **telefonní číslo**. Zde si službu Virtuální ústředna můžete přizpůsobit svým potřebám. Nápověda pro všechny funkce je k dispozici po kliknutí na tlačítko **„Pomoc“**. Další návody získáte po klinutí **„Ke stažení“**.

1. Volání

Zvedněte telefonní sluchátko (nebo stiskněte tlačítko **Hlasitý odposlech**), zadejte telefonní číslo a volbu potvrďte kontextově závislým tlačítkem **Volat** (nebo tlačítko#). Hovor ukončíte položením sluchátka, nebo opětovným stiskem tlačítka **Hlasitý odposlech.**

2. Ovládání obecně

Navigační tlačítka slouží k pohybu v menu. Tlačítko **OK** slouží k potvrzení volby. V telefonu jsou i následující skupiny tlačítek: Tlačítka s indikátorem obsazení a kontextově závislá tlačítka. Tlačítka s indikátorem obsazení lze nastavit prostřednictvím webového portálu **hlas.t-mobile.cz**. Kontextově závislá tlačítka mění svou funkci automaticky podle stavu, ve kterém se telefon nachází. Menu lze procházet navigačními tlačítky, nebo pomocí přímé volby, protože každá volba je očíslována. Dále v návodu budeme mluvit o tzv. sekvenci, což znamená vyvolání konfiguračního menu kontextově závislým tlačítkem „Menu“ a stisk přímé volby 1-9.

Tzn.: sekvence **Menu-2-4-1** znamená postupný stisk tlačítek MENU, 2, 4, 1. Návrat do výchozího stavu provedete pomocí kontextového tlačítka Zpět-Zpět-Zpět-Odejít.

Kontextové tlačítko **Podržet** – volající slyší hudbu (music on hold).

Kontextové tlačítko **Přep** – slouží k přepojení hovoru.

Kontextové tlačítko **MENU** – slouží na vstup do konfiguračního menu telefonu.

Tlačítko **RD** – slouží k otevření seznamu naposled volaných čísel.

Tlačítko **Message** – spojí Váš telefon s Vaší hlasovou schránkou, nastavení: **MENU-5-1-2**. Tlačítko **Headset** – přepne zvuk sluchátka/ mikrofonu do náhlavní soupravy. Tlačítko **CONF** – slouží pro vytvoření telefonické konference.

Tlačítko **MUTE** – slouží k deaktivaci mikrofonu. Pro opětovnou aktivaci stiskněte tl. podruhé.

Tlačítko **HOLD** – dočasně zaparkuje probíhající hovor, poté je možno vytočit další číslo. Tlačítko **TRAN** – slouží pro přepojení probíhajícího hovoru.

3. Telefonní seznam

V rámci služby virtuální ústředny se využívají dva telefonní seznamy platformy: firemní, osobní a externí. Firemní seznam obsahuje všechny aktivní uživatele společnosti, nelze do něj uložit externí čísla (např. mobily zaměstnanců). Všichni uživatelé ho mají pouze pro čtení. Osobní adresář si je určen pro soukromé kontakty uživatele. Pro každou linku je individuální. Přidávání, editaci případně mazání položek osobního seznamu provádějte buď přímo v menu telefonu, nebo přes portál **hlas.t-mobile.cz.** Do externího adresáře lze uložit libovolné číslo, ale pro správu je nutné se k webovému portálu **hlas.t-mobile.cz** přihlásit jako správce. Ostatní uživatelé ho mají k dispozici pouze pro čtení.

4. Hledání v tel. seznamu

Stiskněte kontextové tlačítko **„Adres.“** Do telefonu se načte příslušný telefonní seznam. Pro pohyb v seznamu použijte šipky nahoru a dolů, stisknutím OK voláte vybraný kontakt. **Pro rychlé vyhledání** (dle jména nebo příjmení osoby) zadejte na klávesnici čísla, která odpovídají písmenům, pro každé písmenko mačkejte tlačítko jen jednou. Kombinace písmen odpovídající číslici, kterou je třeba

stisknout, najdete na klávesnici telefonu nebo v této tabulce:

Požadované písmeno	Číslice
A, B, C	2
D, E, F	3
G, H, I	4
J, K, L	5
M, N, O	6
P, Q, R, S	7
T, U, V	8
W, X, Y, Z	9

Pozor: Na displeji se při zadávání objevují stisknuté číslice, ale výběr probíhá. Jde o podobný princip, jaký používá prediktivní slovník „T-9“, který používáte pro psaní SMS. Výběr záznamů telefonního seznamu se zkracuje na záznamy, které odpovídají zadaným písmenům. Kdykoliv lze šipkami nahoru a dolů procházet seznam a stisknutím OK volat kontakt. Tento princip je zhruba 10 – 15 krát rychlejší než běžné vyhledávání.

5. Volba volání

Stiskněte kontextové tlačítko **Historie**, zobrazí se vám **seznam všech hovorů**, pro výběr další historie stiskněte postupně navigační tlačítka **vlevo** nebo **vpravo**, a zobrazí se vám **zmeškané hovory**, **přijaté hovory** nebo **přesměrované hovory**, pro volání čísel ze seznamu stiskněte kontextové tlačítko **Poslat**, nebo pro detailnější informace stiskněte tlačítko **Volby – Detaily**. Smazání seznamů volání: Stiskněte kontextové tlačítko **Historie** a kontextovým tlačítkem **Smaž,** smažete vybraný záznam. Pro smazání celého seznamu je nutno stisknout **Volby - Smaz. vše**.

6. Volba naposledy volaného čísla (Opakovaná volba)

Stiskněte 2x tlačítko (**RD Redail**). Tímto dojde k vytočení posledního volaného čísla.

7. Přepojení hovorů, zaparkování hovoru, konferenční hovory

Přepojení hovoru bez konzultace:

Během hovoru stiskněte tlačítko **TRAN** (=Přepojení hovoru), vytočte telefonní číslo, počkejte na vyzvánění a stiskněte opět **TRAN** nebo sluchátko položte (volbu nepotvrzujte stisknutím **#** nebo **Volat**). Přepojení hovoru s konzultací: Během hovoru stiskněte tlačítko **TRAN** (=Přepojení hovoru), vytočte telefonní číslo a volbu potvrďte stisknutím **#** nebo **Volat**. S druhým účastníkem lze pohovořit a pak mu přepojíte hovor opětovným stisknutím tlačítka **TRAN** a položením svého sluchátka. Přidržení hovoru: Během hovoru stiskněte tlačítko **HOLD** (=Přidržení hovoru) a následně tlačítko **Účastnická linka**, vytočte telefonní číslo druhého účastníka a volbu potvrďte stisknutím #. Mezi dvěma účastníky hovoru lze následně přepínat pomocí kontextového tlačítka **Obnovit** (=Záměna hovoru).

Konferenční hovor pro 3 účastníky:

Zavolejte první osobu. Stiskněte kontextové tlačítko **Konf** (=Konference) a tím podržíte aktivní hovor s první osobou, získáte vytáčecí tón. Zavolejte druhého účastníka a poté opět stiskněte tlačítko **Konf**. Konference je sestavena.

8. Hlasitost sluchátka a hlasitého odposlechu, hlasitost vyzvánění telefonu

Změna hlasitosti sluchátka a hlasitého odposlechu: Zvedněte telefonní sluchátko a pomocí tlačítek **Hlasitost+/Hlasitost-** korigujte hlasitost hovoru ve sluchátku. Hlasitost hovoru přes hlasitý odposlech, nastavíte po stisku tlačítka **hlasitý odposlech** opět pomocí tlačítek **Hlasitost+/Hlasitost-**. **Toto lze provádět i v průběhu hovoru**. Změna hlasitosti vyzvánění telefonu: Hlasitost vyzvánění telefonu můžete změnit pomocí tlačítka **Hlasitost+/ Hlasitost-.**

9. Čeština v telefonu

Jazykové nastavení telefonu je závislé na nastavení v uživatelském profilu na portálu **hlas.t-mobile.cz**. Volte v levé liště **„Profil“**, v základním nastavení **„Profil“** a zvolte požadovaný jazyk (**„Czech“** nebo **„English“**) a stiskněte **OK**. Jazyk portálu se změní po novém přihlášení k portálu, jazyk telefonu se změní vypnutí a zapnutí napájení. Nastavení jazyka na portálu **hlas.t-mobile.cz** má přednost před nastavení změnu telefon

10. Meet Me konference

Předpokládáme, že máte vytvořenou na webovém portálu **hlas.t-mobile.cz** konferenci typu Meet me, tj. máte nastavené přístupové číslo, máte k dispozici ID konference a případně PIN/ID moderátora. Na telefonu kliknete na tlačítko **Menu** v pravém dolním rohu obrazovky.